

Panasonic

Network Camera

Indoor Use Only

Model No. **BL-C101** (Wired Type)
BL-C121 (Wireless/Wired Type)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using this unit, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury.

- Read and understand all instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Attach the Safety Wire to the camera to prevent it from dropping.
- To clean the camera lens, first remove any dust or dirt from the lens, then wipe the lens with a cotton bud.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other devices (including amplifiers) that produce heat.
- Protect the AC adaptor cord and the AC cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the unit.
- The AC adaptor is used as the main disconnect device. Ensure that the AC outlet is installed near the product and is easily accessible.
- Only use attachments/accessories (such as stands) specified by the manufacturer.
- Do not touch the unit, the LAN cable, the AC adaptor, the AC adaptor cord, or the AC cord during lightning storms.
- Unplug the unit when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the unit has been damaged in any way, such as when the AC adaptor, the AC adaptor cord, or the AC cord is damaged, the unit does not operate normally, or has been dropped.
- The camera is intended for indoor use only. Prolonged exposure to direct sunlight or halogen light may damage the image sensor.
- For BL-C121:** Please check local regulations as outdoor use of the wireless feature is restricted in some countries/areas.
- Unplug this unit from power outlets if it emits smoke, an abnormal smell or makes unusual noise. These conditions can cause fire or electric shock. Confirm that smoke has stopped and contact an authorized service center.

User Name and Password Protection

The use of unique user names and secret passwords is an important tool that will help limit unauthorized individuals from accessing the camera. If you choose to disable this tool by allowing guest (i.e. anonymous) access, the camera may be accessed by unauthorized individuals.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

Lorsque vous utilisez cette unit , vous devez toujours observer des pr cautions  l mentaires de s curit  afin de r duire les risques d'incendie, d' lectrocution et de blessures.

- Lisez et comprenez toutes les instructions.
- Gardez ces instructions.
- Prenez en compte tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions.
- Attachez le fil de s curit    la cam ra pour l'emp cher de tomber.
- Pour nettoyer l'objectif de la cam ra,  liminez d'abord toutes poussi res et salet s de la lentille, puis essuyez-la avec une ouate.
- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez selon les instructions.
- Ne pas installer pr s de sources de chaleur telles que radiateurs, chaudi res, po les ou autres dispositifs produisant de la chaleur (y compris amplificateurs).
- Veillez   ce que le cordon de l'adaptateur secteur ainsi que le cordon d'alimentation ne soient pas pi tin s ou coinc s en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et de l'extr mit  de raccordement   l'appareil.
- L'adaptateur secteur fait office de dispositif de d connexion principal. Assurez-vous que la prise de courant est install e   proximit  du produit et est facilement accessible.
- N'utilisez des fixations/accessoires, tel que le support, sp cifi s par le fabricant.
- Ne touchez pas l'appareil, le c ble LAN, l'adaptateur secteur, le cordon de l'adaptateur secteur ou le cordon d'alimentation en cas de foudre.
- D branchez l'unit  lorsque vous ne l'utiliserez pas pendant une p riode prolong e. Consultez des op rateurs qualifi s pour tout service de maintenance. Une maintenance est n cessaire lorsque l'appareil a  t  endommag  d'une quelconque mani re, par exemple lorsque l'appareil ne fonctionne pas normalement si l'adaptateur secteur, le cordon de l'adaptateur secteur ou le cordon d'alimentation a  t  endommag , ou apr s une chute de l'appareil.
- La cam ra a  t  con ue pour  tre utilis e   l'int rieur uniquement. Une exposition prolong e   la lumi re directe du soleil ou   une lampe halog ne peut endommager le d tecteur d'images.
- Pour BL-C121 :** Veuillez consulter les r glementations locales car l'utilisation   l'ext rieur de la fonction sans fils est restreinte dans certain(e)s pays/zones.
- D branchez cette unit  des prises de courant si elle  met de la fum e, une odeur anormale ou du bruit inhabituel. De telles conditions peuvent provoquer des incendies ou des d charges  lectriques. Confirmez que la fum e s'est arr t  et contactez un centre de service autoris .

Protection du nom d'utilisateur et du mot de passe

L'utilisation de noms d'utilisateur uniques et de mots de passe secrets est un outil important qui vous aide   limiter l'acc s d'individus non autoris s   la cam ra. Si vous choisissez de d activer cet outil en autorisant des utilisateurs invit s (c'est- -dire anonymes)   acc der   l'appareil, des individus non autoris s pourront acc der   la cam ra.

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Ved brug af denne enhed skal man altid overholde grundl ggende sikkerhedsregler for at reducere risikoen for brand, st d og personskade.

- L s, og overhold alle instruktioner.
- Behold disse instruktioner.
- F lg alle advarsler.
- F lg alle instruktioner.
- S t sikkerhedswiren p  kameraet for at forhindre det i at falde ned.
- N r du vil reng re kameraobjektivet, skal du f rst fjerne st v eller snavs fra objektivet og derefter t rre objektivet af med en vatpind.
- Ventilationshullerne m  ikke blokeres. Skal installeres i henhold til instruktionerne.
- M  ikke installeres i n rheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmebl sere, kaminer eller andet apparatur (inkl. forst rkere), der producerer varme.
- AC adaptorstikket og netledningen b r beskyttes, s  den ikke bliver tr dt p  eller klemt, is r ved stik og forl ngerledninger samt der, hvor den kommer ud af apparatet.
- Netadapteren bruges som prim r afbryder. S rg for, at lysnetstikket er placeret t t ved produktet, s  det er let at komme til.
- Brug kun udstyr/tilbeh r (som f.eks. stativer), der er specificeret af producenten.
- B r r ikke enheden, LAN-kablet, netadapteren, AC adaptorstikket eller netledningen i tordenvejr.
- Tag stikket til enheden ud af stikkontakten, n r den ikke har v ret i brug i l ngere tid.
- Overlad al servicering til kvalificeret servicepersonale. Der kr ves servicering, hvis enheden er beskadiget, f.eks. hvis netadapteren, AC adaptorstikket eller netledningen bliver beskadiget, hvis enheden ikke fungerer normalt, eller hvis den er blevet tabt.
- Kameraet er kun beregnet til indend rs brug. Langvarig uds ttelse for direkte sollys eller halogenlys kan beskadige billedsensoren.
- For BL-C121:** V r sikker p , at du er bekendt med lokale bestemmelser, da udend rs brug af tr dl se funktioner er begr nset i nogle lande/omr der.
- Tag stikket til denne enhed ud af stikkontakten, hvis den udsender r g, en unormal lugt eller en us dvanlig lyd. Dette kan for rsage brand eller elektrisk st d. Kontroll r, at der ikke l ngere kommer r g ud, og kontakt et autoriseret servicecenter.

Beskyttelse af brugernavn og adgangskode

Unikke brugernavne og hemmelige adgangskoder er et vigtigt h jlpemiddel til at begr nse uautoriserede personer i at f  adgang til kameraet. Hvis du v lger at deaktivere dette h jlpemiddel ved at tillade g stegang (dvs. anonym adgang), er der mulighed for, at uautoriserede personer f r adgang til kameraet.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung des Ger tes m ssen zur Vermeidung von Feuer, elektrischem Schlag oder anderen Verletzungen folgende Vorsichtsma nahmen beachtet werden.

- Alle Anweisungen m ssen gelesen und verstanden werden.
- Diese Anleitung aufbewahren.
- Alle Warnungen beachten.
- Alle Anweisungen befolgen.
- Befestigen Sie den Sicherheitsdraht an der Kamera, damit die Kamera nicht herunterfallen kann.
- Zum Reinigen der Kameralinse diese zun chst von Staub und Schmutz befreien und dann mit einem Wattebausch reinigen.
- Darauf achten, dass die L ftungs ffnungen nicht blockiert werden. Die Installation den Anweisungen entsprechend ausf hren.
- Das Ger t nicht in der N he von Heizstrahlern,  fen oder anderen W rmequellen (einschl. Verst rkern) installieren.
- Achten Sie darauf, dass niemand auf das Netzadapterkabel und das Netzkabel tritt oder es quetscht, vor allem im Bereich von Stecker, Steckdose und der Stelle, an dem die Kabel das Ger t verlassen.
- Das Netzadapterkabel dient gleichzeitig als Hauptabschaltvorrichtung. Stellen Sie sicher, dass sich die Steckdose in der N he des Produkts befindet und leicht zug nglich ist.
- Ausschlie lich das vom Hersteller angegebene Zubeh r (z.B. Halterung) verwenden.
- B r hren Sie w hrend eines Gewitters nicht das Ger t, das LAN-Kabel, den Netzadapter, das Netzadapterkabel oder das Netzkabel.
- Wenn das Ger t l ngere Zeit nicht verwendet wird, den Netzstecker ziehen.
-  berlassen Sie s mtliche Wartungsarbeiten qualifizierten Kundendienstmitarbeitern. Wartung ist erforderlich, wenn das Ger t in irgendeiner Form besch digt ist, wenn z. B. der Netzadapter, das Netzadapterkabel oder das Netzkabel besch digt ist, das Ger t nicht wie gewohnt funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- Die Kamera ist nur f r den Einsatz in Innenr umen. Wird das Ger t l ngere Zeit direkter Sonneneinstrahlung oder Halogenlicht ausgesetzt, kann der Bildsensor dadurch besch digt werden.
- F r BL-C121:** Bitte erkundigen Sie sich nach den lokalen Vorschriften, da es f r die drahtlose Verbindung im Au enbereich in einigen L ndern/Regionen Auflagen gibt.
- Wenn das Ger t Rauch oder D mpfe abgibt, ungew hnliche Ger che oder Ger usche auftreten, sofort den Netzsteckdose aus der Steckdose ziehen. Es besteht die Gefahr von Feuer oder elektrischen Schl gen. Stellen Sie sicher, dass die Rauchentwicklung aufh rt, und wenden Sie sich an eine autorisierte Werkstatt.

Schutz durch Benutzername und Passwort

Die Verwendung eines eindeutigen Benutzernamens und eines geheimen Passworts ist ein wichtiges Werkzeug, das dazu beitr gt, den Zugriff auf die Kamera durch nicht autorisierte Personen einzuschr nken. Wenn Sie sich dazu entschlie en, dieses Werkzeug zu deaktivieren und Gastzugriff (d. h. anonymen Zugriff) gew hren, kann dies dazu f hren, dass nicht autorisierte Personen auf die Kamera zugreifen k nnen.

PNQW1479ZA KK1008CM0 (CE)

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Al fine di ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone, durante l'installazione dell'unit    necessario adottare sempre determinate misure di sicurezza quali:

- Leggere attentamente le istruzioni.
- Tenere le istruzioni a portata di mano.
- Tenere conto di tutti gli avvisi.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Collegare il cavo di sicurezza alla videocamera per evitarne la caduta.
- Per pulire l'obiettivo della videocamera, rimuovere prima la polvere o lo sporco, quindi strofinare l'obiettivo con un batuffolo di cotone.
- Non ostruire le prese d'aria. Installare secondo le istruzioni.
- Non installare l'unit  nei pressi di fonti di calore come radiatori, diffusori d'aria calda, fornelli o altri dispositivi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Proteggere il cavo dell'adattatore CA e il cavo CA dal calpestio o da eventuali pizzicamenti in particolare in proximit  delle spine, delle prese e dei punti di uscita dall'unit .
- L'adattatore CA viene utilizzato come dispositivo principale di scollegamento. Assicurarsi che la presa CA sia installata vicino al prodotto e sia facilmente accessibile.
- Utilizzare solo gli accessori (ad esempio i supporti) indicati dal produttore.
- Non toccare l'unit , il cavo LAN, l'adattatore CA, il cavo dell'adattatore CA o il cavo CA durante i temporali.
- Scollegare l'alimentazione se l'unit  non viene utilizzata per lunghi periodi.
- Affidare ogni operazione di manutenzione a personale di assistenza qualificato. Gli interventi di riparazione risultano necessari quando l'unit    stata danneggiata, ad esempio se l'adattatore CA, il cavo dell'adattatore CA o il cavo CA sono danneggiati, l'unit  non funziona regolarmente o se l'unit    caduta.
- La videocamera   destinata esclusivamente all'uso interno. L'esposizione prolungata alla luce solare diretta o alla luce alogena pu  danneggiare il sensore immagini.
- Per BL-C121:** In alcuni Paesi e/o aree geografiche l'utilizzo della funzionalit  wireless in ambienti esterni   soggetto a restrizioni, verificare le normative locali.
- Se l'unit  emette fumo o un odore insolito oppure emette rumore, scollegarla dalla presa di corrente. Queste condizioni possono causare incendi o scosse elettriche. Accertarsi che non sia pi  presente fumo e contattare un centro di assistenza autorizzato.

Protezione mediante nome utente e password

L'uso di nomi utente univoci e password segrete costituisce una difesa importante da accessi non autorizzati alla videocamera. Se si sceglie di disabilitare tale strumento consentendo l'accesso anonimo, la videocamera potrebbe essere accessibile da parte di individui non autorizzati.

VIKTIGA S KERHETSF RESKRIFTER

Vid anv ndning av denna enhet b r de grundl ggande s kerhetsf reskrifterna alltid f ljas f r att minska risken f r brand, elst tar och personskador.

- L s och se till att f rst  alla instruktioner.
- Beh ll denna handbok.
- Uppm rksamma varningar.
- F lj alla anvisningar.
- F st s kerhetsv ren i kameran s  att den inte ramlar ned.
- F r att reng ra kameralinsen ska du f rst ta bort eventuellt damm och smuts fr n den och sedan torka av den med en bomullspinne.
- Blockera inte ventilations ppningarna. Montera kameran enligt anvisningarna.
- Installera inte i n rheten av varmek llor som element, varmluftsuttag, ugnar eller andra apparater som genererar v rme (inklusive f rst rkare).
- Se till att man inte kliver p  n tadaptersladden och n tsladden och att de inte ligger i kl m vid kontakter, uttag eller d r de g r ut fr n apparaten.
- N tadapt rn  r det som huvudsakligen anv nds f r att koppla fr n. Se till att uttaget till n tadapt rn sitter i n rheten av produkten och  r l tt tkomligt.
- Anv nd endast s dana tillbeh r (t.ex. stativ) som tillverkaren har specificerat.
- Vidr r inte enheten, LAN-kabeln, n tadapt rn, n tadaptersladden eller n tsladden n r  skan g r.
- Koppla fr n enheten om den inte anv nds under en l ngre period.
-  verl t allt servicearbete till en kvalificerad reparat r. Service kr vs om enheten har skadats p  n got s tt, om t.ex. n tadapt rn, n tadaptersladden eller n tsladden har skadats, om enheten inte fungerar som den ska eller om enheten har tappats.
- Kameran  r endast avsedd f r inomhusanv ndning. L ngvarig exponering f r direkt solljus eller halogenlampor kan skada bildsensorn.
- F r BL-C121:** Kontrollera vilka regler som g ller d r du bor; i vissa l nder/omr den begr nsas anv ndningen av den tr dl sa funktionen utomhus.
- Koppla bort enheten fr n str muttagen om den ryker, luktar konstigt eller l ter ovanligt. Det kan leda till brand eller elst tar. Kontrollera att enheten inte l ngre ryker och kontakta ett beh rigt servicecenter.

Anv ndarnamn och l senord

Unika anv ndarnamn och hemliga l senord  r viktiga verktyg f r att f rhindra att obeh riga anv ndare f r tillg ng till kameran. Om du v ljer att avaktivera denna funktion genom att l ta g ster (dvs. anonyma personer) f  tillg ng till kameran kan obeh riga anv ndare komma  t den.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar esta unidad, debe seguir las siguientes precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de fuego, descarga eléctrica y daños personales:

1. Lea con atención todas las instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todos los avisos.
4. Siga todas las instrucciones.
5. Sujete el cable de seguridad a la cámara para evitar que se caiga.
6. Para limpiar el objetivo de la cámara, retire primero el polvo o la suciedad del objetivo y, a continuación, limpie el objetivo con un bastoncillo de algodón.
7. No obstruya los orificios de ventilación. Instale el equipo siguiendo las instrucciones.
8. No la instale cerca de fuentes de calor como radiadores, calefactores, estufas ni de ningún tipo de dispositivos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
9. Impida que se pise el cable del adaptador de CA y el cable de CA o que se pellizque especialmente en las clavijas, receptáculos adecuados y el punto en el que salen de esta unidad.
10. El adaptador de CA se utiliza como dispositivo de desconexión principal. Compruebe que la toma de alimentación de CA está situada cerca del producto y se puede acceder a ella con facilidad.
11. Use únicamente los elementos/accesorios (como soportes) que el fabricante especifique.
12. No toque la unidad, el cable LAN, el adaptador de CA, el cable de éste ni el cable de CA durante tormentas con rayos.
13. Desconecte la unidad si no se va a utilizar por períodos de tiempo prolongados.
14. Solicite todo el servicio técnico al personal de servicio cualificado. La unidad requerirá servicio o mantenimiento si sufre algún tipo de daño, por ejemplo, si el adaptador de CA, el cable del adaptador de CA o el cable de CA está dañado, la unidad no funciona correctamente, o bien ha sufrido golpes.
15. La cámara es sólo para uso en interiores. La exposición prolongada a luz solar o halógena directa puede dañar el sensor de imagen.
16. **Para BL-C121:** Consulte las normativas locales ya que en algunos países o regiones está restringido el uso en exteriores de dispositivos inalámbricos.
17. Desconecte esta unidad de la toma de alimentación si emite humo, olores anómalos o ruidos poco comunes. Estas condiciones pueden provocar un incendio o descargas eléctricas. Compruebe que ya no se emita humo y póngase en contacto con un servicio cualificado.

Protección por nombre de usuario y contraseña

El uso de nombres de usuarios exclusivos y contraseñas secretas en una herramienta importante para impedir el acceso no autorizado a la cámara. Si decide desactivar esta herramienta y permitir el acceso de invitado (es decir, acceso anónimo), puede que se produzcan accesos no autorizados a la cámara.

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании этого устройства необходимо соблюдать основные меры предосторожности, чтобы снизить риск возгорания, удара электрическим током или получения травмы.

1. Внимательно прочтите все инструкции.
2. Сохраните эти инструкции.
3. Обращайте внимание на все предупреждения.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Присоедините контровочную проволоку к камере, чтобы предотвратить ее падение.
6. Чтобы очистить объектив камеры, сначала полностью удалите с него пыль или грязь, а затем протрите ватным тампоном.
7. Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте согласно инструкциям.
8. Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, например радиаторов, обогревателей, печей или других устройств (в том числе усилителей), которые генерируют тепло.
9. Избегайте прокладки шнура адаптера переменного тока и шнура питания на полу, где на них могут наступать, не прижимайте их возле вилки, электрической розетки и места их выхода из устройства.
10. Адаптер переменного тока служит основным устройством отключения. Розетка переменного тока должна находиться недалеко от изделия и быть легкодоступной.
11. Используйте только приспособления/аксессуары (например, стойки), указанные изготовителем.
12. Не касайтесь устройства, кабеля LAN, адаптера переменного тока, шнура адаптера переменного тока и шнура питания во время грозы.
13. Если устройство не планируется использовать в течение длительного периода времени, отсоедините его от электророзетки.
14. Все работы по обслуживанию устройства должны выполнять квалифицированные технические специалисты. При любых повреждениях устройство необходимо сдавать в сервисный центр (например, при повреждении адаптера переменного тока, шнура адаптера переменного тока или шнура питания), в случаях ненадлежащей работы или падения устройства.
15. Камера предназначена для использования только в помещении. Длительное воздействие прямых солнечных лучей или света галогенной лампы на датчик изображения может повредить его.
16. **Для модели BL-C121:** Обратитесь к местным регулирующим органам, поскольку использование беспроводной функции вне помещения в некоторых странах запрещено.
17. Отсоедините устройство от сетевых розеток, если из него идет дым, слышен ненормальный запах или шум. Эти состояния могут привести к возгоранию или поражению электрическим током. Убедитесь, что из блока не идет дым, и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Защита имени пользователя и пароля

Использование уникального имени пользователя и секретного пароля является важным средством, способствующим предотвращению несанкционированного доступа к камере. Если это средство отключить, разрешив тем самым гостевой (т. е. анонимный) доступ к камере, то камера будет доступна для несанкционированного использования.

重要安全事项说明

使用本机时，为减小发生火灾、触电或人身伤害的风险，务请始终遵循基本安全注意事项。

1. 阅读并了解所有说明。
2. 保存好这些说明。
3. 注意所有警告。
4. 遵循所有说明。
5. 将保险丝附在摄像机上，防止摄像机掉落。
6. 若要清洁摄像机镜头，首先从镜头上清除灰尘或污垢，然后用棉签擦拭镜头。
7. 不要盖住通风口。请按照说明书安装。
8. 请勿安装在任何能产生热量的热源附近，例如散热器、加热器、炉子或其它设备等（包括放大器）。
9. 不要踩到或夹住交流适配器电线和交流电线，特别是插头、电源插座以及导线的引出点。
10. 交流适配器用作主要断开装置。请保证交流插座安装在设备附近且便于取用。
11. 仅可使用制造商指定的固定装置/附件（如支架）。
12. 有雷雨时切勿触摸本机、LAN网线、交流适配器及其电线和交流电线。
13. 如长时间不使用，请拔下本机插头。
14. 请交给胜任的维修人员进行维修。如交流适配器，交流适配器电线或交流电线损坏，本机无法正常运行时或掉落过，有任何损坏时都需要进行维修。
15. 摄像机仅供室内使用。长时间暴露于直射阳光或卤素光下会损坏图像传感器。
16. **对于BL-C121:** 因使用室外无线功能会在某些国家/地区受到限制，请检查本地规章。
17. 如果本机发出烟雾、异味或异常噪音时，将本机从插座上拔下。这些情况下会导致火灾或电击。确认烟雾已停止并联系授权的维修中心。

用户名和密码保护

使用独特的用户名和不为人知的密码是帮助限制未授权个人使用摄像机的重要工具。如果您允许来宾（如匿名）访问，而选择不启用这个工具，将可能导致未授权个人使用摄像机。

중요 안전 지침

이 장치를 사용할 경우 화재, 감전 또는 부상의 위험을 줄이기 위해 항상 기본적인 안전 주의 사항을 준수해야 합니다.

1. 모든 지침을 읽으십시오.
2. 지침에 따르십시오.
3. 모든 경고에 따르십시오.
4. 모든 지침에 따르십시오.
5. 카메라에 안전 와이어를 연결하여 카메라가 떨어지지 않도록 하십시오.
6. 카메라 렌즈를 닦으려면 먼저 렌즈에 묻은 먼지나 오염물을 제거한 다음 면봉으로 렌즈를 닦으십시오.
7. 환기 구멍을 막지 마십시오. 지침에 따라 설치하십시오.
8. 라디에이터, 난방 기구, 스토브, 램프와 같은 열원 가까이에 설치하지 마십시오.
9. AC 어댑터 코드와 AC 코드를 밟거나 코드가 플러그, 콘센트 및 장치 연결부에 끼지 않도록 하십시오.
10. AC 어댑터가 기본적인 분리 장치로 사용됩니다. AC 콘센트가 제품 가까이에 설치되어 쉽게 연결할 수 있는지 확인합니다.
11. 제조업체에서 지정한 부속품/주변장치(스탠드 등)만 사용하십시오.
12. 번개가 치는 동안에는 장치, LAN 케이블, AC 어댑터, AC 어댑터 코드 또는 AC 코드를 건드리지 마십시오.
13. 장기간 사용하지 않을 때는 장치의 코드를 분리하십시오.
14. 자격을 갖춘 서비스 직원에게 모든 점검을 맡기십시오. AC 어댑터, AC 어댑터 코드, AC 코드가 손상되었거나 장치가 정상적으로 작동하지 않을 때 또는 장치가 떨어진 후와 같이 어떠한 방식으로든 장치가 손상되었으면 수리해야 합니다.
15. 카메라는 실내 전용입니다. 직사 광선이나 할로겐 광선에 장시간 노출되면 화상 센서가 손상될 수 있습니다.
16. **BL-C121의 경우:** 일부 국가/지역에서 무선 기능의 실외 사용에 대한 제한이 있는 지 지역 규정을 확인하십시오.
17. 연기 또는 이상한 냄새가 나거나 비정상적인 소음이 들리면 전원 콘센트에서 이 장치의 플러그를 뽑으십시오. 이러한 경우 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다. 연기가 멈추었는지 확인하고 공식 서비스 센터에 연락하십시오.
18. **BL-C121의 경우:** 당해 무선설비는 전파혼신의 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

기 종 별	사 용 자 안 내 문
B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

사용자 이름 및 암호 보호

고유한 사용자 이름 및 암호를 사용하면 허가 받지 않은 사람이 카메라에 접근하지 못하도록 할 수 있습니다. 이를 사용하지 않으면 허가 받지 않은 사람(예:익명)이 카메라에 접근할 수 있습니다.