

Stand-alone SD hukommelseskort optager guide

Netværkskamera

Panasonics netværkskamera hjemmeside: <http://panasonic.net/pcc/ipcam/>

Læs venligst det medfølgende **Vigtig oplysninger og Installationsvejledning** inden du følger brugsanvisningen.

Forkortelser

- Netværkskameraet omtales som “kameraet” i dette dokument.
- Installations cd-rom omtales som “cd-rommen” i dette dokument.
- Betegnelsen “SD hukommelseskort” bruges i dette dokument til at henvise til SD hukommelseskort og SDHC hukommelseskort.

Varemærker

- SDHC Logo er et varemærke.
- Windows Media® er enten et registreret varemærke eller et varemærke af Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Alle andre varemærker, der er identificeret heri, tilhører deres respektive ejere.

Beskrivelse

Du kan optage kamerabilleder på et SD hukommelseskort uden at tilslutte kameraet til et netværk, og uden at konfigurere kameraet ved hjælp af en pc. 6 forprogrammerede billedoptagelsesindstillinger er tilgængelige, hvilket giver dig mulighed for at skifte indstillinger, mens billederne bliver optaget. Du kan se optagede billeder ved at fjerne SD hukommelseskortet fra kameraet og tilslutte det til en pc. For at indstille kameraets panorering, tiltning, zoom, etc., skal du tilslutte kameraet til en pc.

Bemærk

- For information om betingelser til kamera software og model for at benytte denne funktion, se Panasonics netværkskamera support hjemmeside (<http://panasonic.net/pcc/support/netwkcaml/support/info.html>).
- Hvis kameraet understøtter lydfunktioner, kan der optages lyd, når der optages MPEG-4 billeder.
- For at panorere eller tilte kameralinsen, indstille kameraet til loftinstallation, eller på anden måde skifte kameraindstillinger, skal du tilslutte kameraet til en pc. Se Konfigurationsvejledning og Brugsanvisningen for information om tilslutning og betjening.

Forberedelse

SD hukommelseskort

For at bruge denne funktion skal SD hukommelseskortet være enten:

- Et kort der tidligere har været brugt til at optage kamerabilleder
- Et kort der er blevet formateret med SD hukommelseskort formateringssoftware (<http://panasonic.net/pcc/support/netwkcaml/support/info.html>).

Playback Software

For at se JPEG billeder på en pc, skal Netværkskamera med SD Viewer være installeret på pc'en. Software er på den medfølgende cd-rom, og kan installeres ved at følge instruktionerne i “Read Me” filen (CD-ROM Drive:\NCV\SDVIEWER_README.txt). Du kan også downloade softwaren fra Panasonics netværkskamera hjemmeside (<http://panasonic.net/pcc/support/netwkcaml/support/info.html>). For at se optagede MPEG-4 filer, skal Windows Media® Player og G.726 audio codec (til kameraer med lydfunktioner) være installeret på pc'en.

Bemærk

- Se Panasonics netværkskamera hjemmeside (<http://panasonic.net/pcc/support/netwkcaml/support/info.html>) for information om G.726 audio codec.

Billede bekræftelse under installation

Tilslut et eksternt videoudstyr, såsom et tv, til kameraet for at bekræfte kamerabilledet under installationen af kameraet. Se Installationsvejledning for yderligere information.

Opsætning

Følg nedenstående fremgangsmåde for at instille kameraet til billedeoptagelse. Se den medfølgende Installationsvejledning for at se knappernes placering.

1

Tag LAN kablet ud af kameraet, fjern SD hukommelseskortet, og tænd for kameraet

Hvis kameraet ikke står på fabrikens default konfiguration, så pres og hold FACTORY DEFAULT RESET knappen nede i cirka 1 sekund. Det tager omkring et minut at nulstille kameraet.

2

Se tabellen nedenfor og tryk på FUNCTION knappen for at vælge den ønskede optagelsesindstilling

Den valgte optagelsesindstilling (1 til 6) svarer til det antal gange, der trykkes på FUNCTION knappen. Den valgte indstilling gentages, hvis der trykkes på knappen mere end 6 gange (hvis der for eksempel trykkes 8 gange på knappen, vælges indstilling 2).

Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på FUNCTION knappen inden for 90 sekunder efter kameraet bliver tændt, kan indstillingen ikke vælges, og du skal så starte forfra med trin 1.

Indstilling nr./ Antal gange der trykkes på FUNCTION	FUNCTION Knapindikator	Kameraindikator	Specifikationer	Omtrentlig optagekapacitet (2 GB SD hukommelseskort)
1	Grønt blink	Orange	Timer, JPEG, buffer på 2 billeder pr. sekund	15,3 timer
2	Grøn	Orange	Timer, JPEG, buffer på 1 billede pr. sekund	30,6 timer
3	Sluk	Orange	Timer, MPEG-4	9 timer
4	Grøn	Grøn	Bevægelses censor, JPEG Forudindstilling: buffer på 5 billeder pr. sekund, total på 20 billeder Efterindstilling: buffer på 5 billeder pr. sekund, total på 50 billeder	6,1 timer
5	Sluk	Grøn	Bevægelses censor, MPEG-4, buffer på 10 sekunder efter bevægelse	9 timer
6	Grøn	Grønt blink	Indstilling nr. 2 og 4 er begge aktive	Indstilling nr. 2: 15,3 timer Indstilling nr. 4: 3,1 timer

Bemærk

- De billeder, der optages ved at bruge denne funktion, optages i 320 x 240-opløsning, standard kvalitet, og nye billeder overskriver gamle billeder, når kortet er fuldt.
- Når der optages billeder i MPEG-4 format, varierer optagelseskapaciteten alt efter omgivelser og genstand.

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2007
PNQW1427YA KK0508WT1030 (CE)

